


# Lubrificazione della trasmissione del movimento



Quantitativo di lubrificante per ogni riempimento completo

Gruppi di locomotive	Grasso per ingranaggi tipo A.G.I.P.	Olio per cilindri
625 e 640	Kg. 2	4
685 (501 e 651)	" 5	6
685 (861 e 869 ; 955 e 984) 746	" 4	6
740 (692 e 697 e 852)	" 4	2
744	" 4	2
740 (691) (2 scatole)	" 4	-

## Operazioni da eseguire

dal personale d'officina

Riempimento dopo revisione generale o riparazione.

Rifornimento ogni 10000 Km. di percorrenza a intervalli non superiori a 60 giorni o alla rimessa in servizio dopo inattività, (verificare anche gli ingranaggi e la tenuta delle guarnizioni).

- Controllo del livello dell'olio ed eventuale rifornimento. ad ogni lavaggio della caldaia.
- Serraggio del coperchietto ed eventuale rifornimento. ad ogni lavaggio della caldaia.

dal personale di macchina

Rifornimento - a ogni inizio di viaggio (verificare anche la tenuta delle guarnizioni).

- Serraggio del coperchietto - a ogni inizio di viaggio.